

燥させて下さい。

(気温5℃以下湿度85%以上や天候の悪い場合の塗装は避けて下さい)

モルタル面は、打設後約40日間以上の養生 し下になってから施工して下さい。

塗料が着いては困る所は テープやマスカーで養生 して下さい。



共よく混ぜてください。

【下塗り】

プライマーSPをA液B液

6

ローラーで塗りのばします


可使時間:2時間以内。

(2時間(23°C)以上乾燥

させます。24時間以内

に上塗りして下さい。)

スミなど狭い筒所などは あらかじめ目地はけなど で塗装しておきます。



【上塗り】

8 ローラーで塗りのばします (可使時間:2時間以内。) (2時間(23°C)以上乾燥 してください。 させます。24時間以内



フローン55をA液B液共に 均一になるよう十分に攪拌



コンクリート、モルタル FD-P1.5工法総合膜厚1.7mm

エポエース

A液とB液を1:1の 割合で配合し均一になる ようによくかき混ぜます。

フローン55

ケイ砂散布



もう一度プライマーH のA液とB液を1:1の割 合で配合し混合液に対 してフローンパウダーを 1:1で配合し均一になる ように攪拌します。



A液とB液を5:1の割合 で配合し攪拌します。AB混合 液1に対して0.25の割合でケ イ砂7号を混合し攪拌機で均 一によく混ぜます。



ゲイ砂混合液を1㎡辺り 0.5kg、コテにてシゴキ塗り をします。

(A液とB液配合後27 分以内に使い切って下さ い。(23°C))



12 A液とB液を3:1の 割合で配合し均一になる ようよくかき混ぜます。 液

【上塗り】 ケイ砂混合液を1㎡辺り 1. 5kg、コテにて塗布しま す。 (A液とB液配合後27 分以内に使い切って下さ い。(23°C))

【完成】

24時間以上(23°C)乾燥 させます。

※完全硬化7日 (フローン50抗菌が完全 に乾く前に養生を取り除 いてください。)



- れるレイタンス(遊離アルカリ)、エフロレッセンル(白華)、砂、ホコリ、ゴミ、等は密着不良の
- ル面は、打設後約40日間以上の養生期間をとってpH9.5以下になってから施工して下さい。

- 膜の本来の耐久性能が十分に発揮されない場合があります。